

WASSEN EN DROGEN VAN GLAS

Tijdens de vele bewerkingen en verwerkingen kan het glas vies worden.

Voor bijvoorbeeld de productie van isolatieglas is het van groot belang dat de glazenplaten schoon zijn. Als de glazenplaten en de afstandhouders zijn verbonden, is het namelijk niet meer mogelijk om het glas aan de binnenzijde van de spouw te reinigen, waardoor vuil kan achterblijven. maar ook voor andere be- en verwerkingne is "schoon" glas belangrijk.

Glas wordt meestal automatisch gewassen en gedroogd in een wasmachine. Het glas kan zowel horizontaal als verticaal worden gewassen en gedroogd. Het glas kan zowel handmatig als automatisch worden opgelegd.

DE MEEST VOORKOMENDE OORZAKEN VAN ONGEVALLEN EN LETSEL ZIJN:

- Snijwonden door handeling van glas
- Fysieke belasting door tillen en dragen van zware glasplaten
- Beknelling van lichaamsdelen in apparaten of machines
- Vallen, struikelen en uitglijden door gladde vloeren

BELANGRIJKSTE RISICO'S:

1. Snijgevaar
2. Fysieke belasting
3. Veiligheid van apparaten en machines
4. Struikelen, vallen en uitglijden

OPLOSSINGEN VOOR DE RISICO'S:

1. Het voorkomen van snijletsel
 2. Veilig handmatig tillen en dragen
 3. Veilig werken met apparaten en machines
 4. Het voorkomen van vallen, uitglijden en struikelen
 5. De juiste PBM voor iedere handeling!
-